

ノートパソコンをお使いになる方へ

<使用開始時>

- ① ノートパソコンを取り出して、天板上に置きます。
- ② HDMIケーブル(*1)をノートパソコンの左側端子に接続します。
- ③ ノートパソコンの電源を入れます。

(*1 HDMIケーブルは教卓左側面にマグネット留めしてあります)

<使用終了時>

- ① ノートパソコンの電源を切ります。
- ② ノートパソコンからHDMIケーブルを取り外します。
- ③ ノートパソコンを天板下に収納します。



<お願い>

- プロジェクターに何も映らない時は、HDMIケーブルを一旦抜いてから差ししてください。
- ノートパソコンの画面と異なる映像が、プロジェクターに表示された時は、設定が「**拡張**」になっています。その場合は、キーボードの右手前のシールの説明に従って、「**複製**」に戻してください。
- マウス(*2)は必要に応じて、ノートパソコンに接続してお使いください。お使いになった後は、取り外してから、天板下に収納してください。
- ノートパソコンはWi-Fiで、本学のネットワークに繋がっています。通信状態が悪い時のみ、有線LANケーブル(*2)を接続してください。

(*2 マウスと有線LANケーブルは天板下にあります)

